

Demaror motor manual PKZM01

	Sarcină max.	Curent nominal neîntrerupt	Interval de reglare Declanșator suprasarcină	Tip	Cod comandă
	380 V/ 400 V kW	I_u A	I_r A		
	-	0,16	0,1 – 0,16	PKZM01-0,16-EA	189880
	0,06	0,25	0,16 – 0,25	PKZM01-0,25-EA	189881
	0,09	0,4	0,25 – 0,4	PKZM01-0,4-EA	189882
	0,12	0,63	0,4 - 0,63	PKZM01-0,63-EA	189883
	0,25	1	0,63 – 1	PKZM01-1-EA	189884
	0,55	1,6	1 - 1,6	PKZM01-1,6-EA	189885
	0,75	2,5	1,6 - 2,5	PKZM01-2,5-EA	189886
	1,5	4	2,5 – 4	PKZM01-4-EA	189887
	2,2	6,3	4 - 6,3	PKZM01-6,3-EA	189888
	4	10	6,3 - 10	PKZM01-10-EA	189889
	5,5	12	8 - 12	PKZM01-12-EA	189890
	7,5	16	10 - 16	PKZM01-16-EA	189891
	9	20	16 - 20	PKZM01-20-EA	189892
	12,5	25	20 - 25	PKZM01-25-EA	189893

Accesorii

Declanșator deschidere

Tensiunea de operare	Tip	Cod comandă
230 V 50 Hz	A-PKZ0 (230 V 50 Hz)	073187
24V 50Hz	A-PKZ0(24 V 50 Hz)	073181

Indicator declanșare

Ansamblu de contacte	Tip	Cod comandă
2 x 1 ND	AGM2-10-PKZ0	072898
2 x 1 NÎ	AGM2-01-PKZ0	072899

Declanșator minimă tensiune

Tensiunea de operare	Tip	Cod comandă
230 V 50 Hz	U-PKZ0 (230 V 50 Hz)	073135
24 V 50 Hz	U-PKZ0 (24 V 50 Hz)	073129

Contact auxiliar cu deschidere în avans

Ansamblu de contacte	Tip	Cod comandă
2 ND	VHI20-PKZ01	278495

Contact auxiliar frontal

Ansamblu de contacte	Tip	Cod comandă
1 ND 1 NÎ	NHI-E-11-PKZ0	082882
1 ND	NHI-E-10-PKZ0	082884

Contacte auxiliare cu montaj lateral

Ansamblu de contacte	Tip	Cod comandă
1 ND 1 NÎ	NHI11-PKZ0	072896
1 ND 2 NÎ	NHI12-PKZ0	072895
2 ND 1 NÎ	NHI21-PKZ0	072894

Dimensiuni

